



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

Daha iyisi için.

1.2

Planlama

Aşırı derecede kireçlenmiş veya hasar görmüş bir klozetin yenilenmesi gerekir. Hele bu klozetin üzerinde eski tip, gürültülü ve içme suyunu boşa harcayan bir rezervuar bulunuyorsa o da en kısa sürede değiştirilmelidir. Öncelikle tuvaletin banyodaki yerinin uygunluğuna ve rahat kullanılabilmesine dikkat edilmelidir. Klozet önünde 75 cm'den 90 cm'ye kadar bir hareket alanı bırakılması ve klozet ile duvar arasında da 20 cm'lik boşluk bulunması en idealidir. Besleme ve atık hatları zaten banyonuzda mevcuttur. Bunların konumunu inceleyin. Çünkü, yeni tuvaletinizin nasıl görüneceği buna bağlıdır. Atık uzaklaştırma borusu duvarın içindeyse duvara asılan bir klozet seçebilirsiniz. Aşağıdaki resimlerde görüldüğü gibi çıkış deliği çanağının arkasında bulunan bir klozet de takabilirsiniz. Böylece, 45 derece kavisli bir dirsek boru sayesinde, tuvaletin düz çıkışıyla atık uzaklaştırma borusu birleştirilmiş olur.



Klozetin Yerleştirilmesi ve Bağlanması

İlk önce bağlantı parçasını atık borusuna sokun. Ardından, klozeti dirsek boruya doğru, parçalar birbirinin içine sıkı sıkıya oturuncaya kadar itin. Sonra, çanağı sabitlerken size gerekli olacak matkap deliklerini nereye açacağınızı araştırın.



Sivri uçlu bir kurşunkalemi çanağın montaj deliklerinden geçirerek, deliklerin yerini zeminde işaretleyin. (Sırlı fayanslarda suya dayanıklı keçe kalemler daha kullanışlıdır.) Keskin uçlu bir matkapla karoları klozeti



sabitleyeceğiniz dübelin çapına uygun olarak dikkatlice delin. Darbeli matkap kullanıyorsanız "darbeli delme" ayarına, hava matkabı kullanıyorsanız "çekiç" ayarına, fayansların delindiğinden emin olunca geçin. Fayansın delindiğini, çıkan tozun rengine bakarak anlayabilirsiniz.

Deliklerden çıkan tozları elektrikli süpürge ile dikkatlice temizleyin, çanağı tekrar yerine yerleştirin ve suterazisi ile düzgünlüğünü kontrol edin. Döşeme ile çanak arasındaki engebeleri bir miktar karo



macunu ile eşit bir şekilde dengeleyin. Aksi halde, klozet çanağı üzerine yük binince kırılır. Sonra klozeti zemine vidalayarak sabitleştirin. Seramik ile vida başı arasına plastik hal-kalar yerleştirin. Metal vidaları plastik süs kapaklarıyla örtün. Böylece tuvaletin



temizlenmesi de kolaylaşır. Zeminle atık uzaklaştırma borusu arasındaki birleşme yerini plastik bir manşet ile örtün. Çanakla zemin arasındaki birleşme yerini esnekliğini kaybetmeyen malzemelerle kapatın.



Profesyonelden Öğütler

Rezervuarın Montajı

Şimdi rezervuarı monte edeceksiniz. Suyun klozete kadar düz bir yol izlemesine dikkat edin. Çünkü dolambaçlı borular, suyun düşme hızını, dolayısıyla da temizleme gücünü azaltır. Kavisli temizleme borusunu klozetin arkaya bakan deliğine sokun. Bu noktada size, rezervuarı duvara doğru sabit konumda tutacak bir yardımcı gerekecektir. Yardımcı



bulamıyorsanız, ölçerken rezervuar kutusunu dizlerinize desteklemeniz gerekir. Rezervuar kutusunu tam tuvaletin üzerine ortalayın. Kutuyu düz olarak konumladığınızdan (suterazisine bakarak) emin olun. Sonra, duvarda sağ ve sol delik yerlerini işaretleyin. Kutuyu yeniden yere bırakın, delikleri açın. Tutucuyu vidalayın, kutuyu takın ve rezervuarı rezervuar borusuna bağlayın.

Rezervuarın Su Bağlantısı

Gerekliyse suterazisi yardımıyla ve tutucuyu oynatarak rezervuarın konumunu bir kez daha düzeltin. Sonra, tahliye vanasını kromajlı bir bakır boruyla irtibatlandırın. Tahliye vanası yoksa, duvara bir tahliye vanası takın.

Vananın dişlerini üstüyle vida yönünün tersine sarıp, üzerini conta macunıyla sıvayın. Bu iş için conta bandı da kullanabilirsiniz. Tahliye vanasını sıkıca içeriye doğru çevirerek itin. Uç noktasına ulaştığında bağlantı nipelini rezervuara bakacaktır. Gerekliyse bağlantı borusunu bükün veya kısaltın. Sıkıştırılmalı bağlantılar sızdırmazlık sağlar.



Her birinde rakor vidasını, koniyi, piring levhayı ve conta levhasını bu sıraya göre boruya takın ve kuvvetle sıkın. Esnek borulu bağlantılar kullanılırsa montaj daha da kolay olur. Her iki durumda da, deneme amacıyla tahliye vanasını takın. Dikkat edin, hiç su damlamamalıdır.



Klozetin Yerleştirilmesi

Klozet montajı için çeşitli sabitleme sistemleri mevcuttur. Bir kısmı vidalanır, bir kısmı raptiyelenir. En yaygın sistem ise, alttan vidalanarak sabitlenen plastik tutucular kullanmaktır. Bu sayede, klozet kapağını klozet kenarına tamamen oturacak şekilde ileri geri oynatabilirsiniz. Son olarak, bir kez daha tüm bağlantıları ve contaları kontrol edin. Rezervuarı çalıştırarak deneyin ve herhangi bir sızıntı olup olmadığına bakın. Yeni tuvalet ve rezervuardaki tozları ve elinizin bıraktığı izleri temizleyin.



İlk temizlik için temiz su yeterlidir. Daha sonrakilerde sirke ve deterjan kullanarak, klozette kireç birikmesini önleyebilirsiniz.



Neler gerekli?

- ☐ Dübel deliklerinin açılması için: Matkap
- ☐ Klozetin montajı için: Tornavida
- ☐ Klozetin ve rezervuarın hizalanması için: Suterazisi
- ☐ Klozetin ve rezervuarın sabitlenmesi için: Vidalar
- ☐ Engbelerin düzeltilmesi için: Karo macunu
- ☐ Birleşme yerlerinin sızdırmazlığı için: Esnekliğini kaybetmeyen conta malzemesi
- ☐ Bakır borunun sabitlenmesi için: Vida anahtarı veya boru anahtarı