



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

Daha iyisi için.

1.3

Yeni Bir Duş Teknesi

Duş teknesi modelleri, 70 cm kenar ölçüsüne sahip kare biçimlilerden başlamaktadır. Ancak, dikdörtgen şekilli bir tekne, banyonun bir köşesini doldurmak için daha uygundur. Derin bir duş teknesi aynı zamanda sudan tasarruf sağlayan bir çocuk küveti olarak da kullanılabilir. Yayvan duş tekneleri ise yaşlı veya bedensel özürlü kişilerin duşa girmesinde rahatlık sağlar.

Duş Teknesi ve Aksesuarları

Duş teknesi, drenaj takımı ve conta macunu (ortada), taşma borusu ve sifon (solda) ve bir tekne desteğinden (sağda)



oluşmaktadır. Yaygın olarak kullanılan modellerde 3 ila 5 ayarlanabilir ayak bulunmakta ve bu ayaklar yardımıyla zemindeki engebeler dengelenmektedir. Kolların biri de suyun boşalmasını sağlamak için ayarlanabilir özelliktedir.



Drenajın Montajı

Conta macunundan bir kordon hazırlayın, bu kordonu drenaj süzgecinin altına yerleştirin. Süzgeci duş teknesinin zemin deliğine yerleştirin, vidayı sokun ve alt taraftan vana dibini bir somun ile sabitleyin. Dışarıya taşan conta macununu



hemen temizleyin. Taşma kapağını monte edin. Dışarıdan bir conta halkasını taşma



deliğine yerleştirin. Uç borusunu sıkıca bastırın ve tekne drenajıyla irtibatlandırın. Parçalarını vidalayarak sifonu monte edin, üst bağlantılara mutlaka conta halkaları yerleştirin. Sifonu, drenaj borusunun yönüne bakacak şekilde döndürün.

Duş Teknesinin Hizalanması

Şimdi tekne altlığını monte edin. Plastik vantuzlar tekne zeminine sıkıca yapışacaktır. Vantuzlar üzerine hazır



yapıştırılmış bir izolasyon katmanı, ayaklar üzerindeki metal tekne ile zemin döşemesi arasındaki ses iletimini keser. Alışverişinizi yaparken buna dikkat edin. Aksi halde ayaklarla zemin arasına keçe ya da madeni yünden yapılan yalıtım şeritleri yerleştirin. Yüksekliği ayarlanabilen ayakları hemen hemen eşit miktarda uzatın. Duş çanağı her durumda sifonun altında yeterli bir boşluk bulunacak ve sifon boğulmayacak şekilde bir miktar yüksekte durmalıdır. Ayaklar duş teknesi-



ni güvenli şekilde taşımaya tek başına yeterli değildir. Duvara yerleştirilecek özel taşıyıcı köşebentler, teknenin devrilmesini önler. Duşu banyonun köşelerinden birine yerleştirirseniz, duş teknesinin her kenarı için iki köşebent monte edin.



Profesyonelden Öğütler

Tekne kenarlarının yalnızca birisi duvarla temas ediyorsa, statik dayanım üç köşebentle güvenliğe alınmalıdır. Normalde, küvet ve duş bir duvarda bulunacak şekilde planlanır. Böylece boru boyundan, işçilikten, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlanır. İki teknenin bir hizada olup olmadığını su terazisi ile kontrol edin. Hizada değilse, tekneleri ön kenarları birbirine silme şeklinde hizalanıncaya kadar itin. Duş teknesinin hiza ayarı, eşiği ve topraklanması, duşa girenlerin ayağının takılmaması için düz



olmalıdır. Çanak zemininin de eğimli olmaması gerekir. Aksi halde yıkanan kişinin ayağı kayabilir. Bir suterazisi kullanılarak, teknenin yatay konumunu ayaklar yardımıyla ayarlayın. Metal tekneler



topraklanmalıdır. Banyodaki nem, elektrik iletkenliğini artırır ve buna bağlı olarak da güvenliğinizi tehlikeye düşürür. Bakır tel veya çelik şeritle, duş koruma iletkenine bağlanır. Bunun için, dengeleme hattı delikli bir kelepçe yardımıyla sabitlenir. Bu işlemi mutlaka bir elektrikçiye yaptırın.



Ayakların sabitlenmesi

Daha sonra kaldığınız yerden işe devam edebilirsiniz. Teknenin ayaklarını zemine sabitlemek için hazır sıvayı veya hızlı donan çimentoyu karıştırarak duvarcı malasıyla taşıyıcı ayakların çevresine sürün. Duş teknesinin, düşme borusu ile bağlandıktan sonra öne doğru eğimli olmasına veya bir tekne koruyucusu ile astarlanmasına dikkat edilmelidir. İşiniz bittikten sonra, duş teknesinin hemen yakınında havlu ve giysileri asmak için yeterli alanın bulunup bulunmadığını ölçün.

Drenaj Borusuna Bağlantı

Şimdi sifonu drenaj borusuna ve bu boruyu da düşme borusuna bağlayın. Drenaj boruları bugün plastikten



yapılmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı HT boru kullanın. Koyu gri renkte olan bu boruların döşenmeleri ve birbirleri içine geçmeleri kolaydır. Kauçuk contalar ise, bağlantıların, geçiş ve birleşme noktalarında güvenli olmalarını sağlar. Boruları, uçları sona dayanıncaya kadar birbirine geçirin sonra 1 cm kadar dışarıya çekin. Böylece borularda gerekli genişleme toleransını bırakmış olursunuz.

Son İşlemler

Duş teknesinin önündeki karolar için kartonpiyer ya da gözenekli betondan bir zemin hazırlayın. Karoları döşeyin ve duş perdesi veya saydam bir duş separatörü için bir boru monte edin.



Neler gerekli?

- ☐ Drenaj süzgecinin ve taşma ağzının montajı için: Torna vida, conta macunu
- ☐ Plastik boruların kesilmesi için: Gönye, plastik testeresi, bıçaklı ince testere
- ☐ Boruların birbirine geçirilmesi için: Kayganlaştırıcı veya sıvı deterjan
- ☐ Ayakların sabitlenmesi için: Hazır sıva veya hızlı donan çimento