



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

2.2

Döşeme Tahtalarının Döşenmesi

Daha iyisi için.

Hazır döşeme tahtalarının avantajlarından siz de yararlanın. Bu döşeme tahtalarının elemanları, birbiri üzerine dik açılı olarak tutkallanmış en az üç kattan oluştuğu için deforme olmazlar. Üzerinde yürünecek olan en üst tabaka sağlam sert tahtadan oluşur. Seçenekleriniz arasında meşe, kayın, çınar, huş ağacı ve dişbudak yer almaktadır. Ham beton zemin üzerine döşeme tahtası döşeyecekseniz, yatak tahtalarından bir alt zemin hazırlayın ve mutlaka üreticinin talimatlarına dikkat edin.

Döşeme Tahtası Alt Konstrüksiyonu

Döşeme tahtası alt konstrüksiyonu, yatak tahtalarından ve yalıtım malzemesinden hazırlanır. Beton yüzeyler ancak beş yıl sonra tam anlamıyla kuruduklarından, beton örtü henüz taze ise yalıtım malze-



mesini ayırma folyosuyla korumalısınız. Folyonun ek yerleri ile yeterince örtüşmesine dikkat edin. Kenar tahtalarını yan uzunluğu 6 cm olacak şekilde biçin ve bunları 40 en çok 60 cm mesafe ile döşeyin. Her yatak tahtasının altına bir yalıtım şeridi (keçe) uygulayın. Yalıtım şeritlerini zimbalarsanız kaymazlar. Yatak tahtalarının arasına yalıtım hasırları koyun. Bunlar yalıtım malzemesini de destekleyeceklerdir. Döşeme tahtası elemanlarını ne kadar kalın seçerseniz, yatak tahtalarının arasında bırakılması gereken açıklık da o kadar fazla olmalıdır. Asla 60 cm'yi aşmamak üzere; tahtaların

arasına ayırma folyosu yerine, gizlenmiş buhar frenli yalıtım elemanları da sıkıştırabilirsiniz. Her durumda, yalıtımla parke arasında 1 cm arka havalandırma mesafesi kalmasına dikkat edin. Döşeme tahtasının kalınlığı 2,2 cm'nin altındaysa, önce döşeme tahtalarının altına bir sunta katı yerleştirerek ve tutkallamalısınız.



Döşeme Tahtalarının Tutkallanması veya Çivilenmesi

İnce tahtaları, suntalar üzerindeki oluk ve diller içine tutkallayarak yapıştırın. Döşeme tahtası elemanları ile duvar arasında yeterli mesafe kalmasına dikkat edin.



Aksi halde ayak sesleri duvardan ve tavadan diğer odalara iletilir. Kalın döşeme tahtası elemanlarını doğrudan doğruya alt konstrüksiyon tahtalarına çivileyin.

Kenar tahtalarının üzerine keçe veya oluklu karton gibi yalıtım şeritleri yerleştirerek, tahtaların birbirine sürtünüp gıcırda- masını önleyin ve ses köprülerini kesin. Döşeme tahtası elemanlarını bir gün kadar döşenecekleri odada bırakarak, ahşabın ve taşıyıcı tabakaların ortama alışmasını sağlayın.



Döşeme tahtası elemanlarının kalitesi standarttır. Budaklara ve renk farklılıklarına göre farklı modelleri vardır. Satın alırken % 1-3 arasında bir kesme kaybının olacağını göz önünde bulundurun. Döşeme tahtalarını yatak tahtalarının üzerine çivileyin. Çivileri yabancı çitanın dörtte üçlük kısmına kadar bir çekikle çakın. Sonra bir havşayla çakmaya devam edin.



Önemli bir nokta da çivile- rin yatak tahtalarına ve yabancı çitalara 45-50 derecelik bir açıyla oturtulmasıdır. Döşemeye odanın çapraz bir duvarından başlayın.



Profesyonelden Öğütler



Oluk mutlaka duvarı göstermelidir. Çivileri elle çakmayı zahmetli bulanlar, bu işi elektronik bir çivi çakma makinesiyle yapabilirler. İlk elemanı deneme amacıyla, aralayıcı olarak tahta kamalarla duvarın 15 mm önüne yerleştirin. Dış kenara yakın ilk sırada, çivileri elemanlardan düşey olarak geçecek şekilde çakın ve



çivi başlarını tahtanın içine gömün. Döşeme tahtalarını duvara dik açıyla monte edip etmediğinizi kontrol edin. Odadaki köşelerde dil olmaması nedeniyle bir düzensizlik varsa, duvarla döşeme tahtaları arasını farklı kalınlıkta tahta kamalarla düzeltmelisiniz. Kenar elemanlarını uygun şekilde kesin ki, ilk sıra dik açıla olarak hizalansın ve diğer elemanlar da doğru konumda yerleşebilsin. Tahtaları sıra sıra döşeyin, elemanları birbirinin üzerine vurun. Her sırada

en son parçayı muntazam kesin, duvara olan mesafeyi hiçbir zaman unutmayın. Sıranın son parçasını bir çekme kolu veya küsküyle sondan bir önceki elemanın içine kuvvetle bastırın. Kesilen artık parçayla bir sonraki sırayı bağlayın. Böylece çok fazla ıskarta çıkarmamış olursunuz.



Kapı eşiği ile kenar aralığını alt zemindeki bir geçiş rayıyla sabitleyin. Ray içinde döşeme tahtaları 5 mm kadar genişebilir. Kapı pervazlarını ince bir testere ile döşeme tahtası yüksekliğinde kesin. Alternatif olarak, döşeme tahtası parçalarını biçebilir, profili ve bağların formunu ayarlı gönye denilen aletle kontrol edebilirsiniz. Burada da daima 5 mm genişleme mesafesi bırakın.



Döşeme tahtası kesintisiz olarak başka odalara da döşenecekse, oraya bir profil döşeyerek ayırma çitasından tasarruf edebilirsiniz. Şimdi de süpürgelikleri çivileyin.

Boruların Çevresine Parke Döşenmesi

Borunun en kesitine uygun şekilde bir master hazırlayın. Döşeme tahtalarından borulara 5 mm'lik bir genişleme mesafesi bırakın. Testere ile deliklere çapraz açılı bir döşeme tahtası parçası kesin.



Kavisli yerlere kıl testere kullanarak dik-katlıca şekil verin ve parçayı geçirin. Kesim kenarlarını duvara dik açıla şekilde hazırlar ve bunları borunun tam arkasına yerleştirirseniz daha güzel görünüm elde edersiniz. Genişleme birleşimleri plastik bir şemse ile gizlenebilir.

Yüzey İşlemi

Hazır yer döşeme tahtaları, döşendikten hemen sonra kullanılabilir. Bu döşeme tahtaları sentetik reçine ile cilalanmış olarak da satıldığı gibi, yüzeyi balmumu veya cila ile kendiniz de işleyebilirsiniz. Döşeme tahtasını döşedikten sonra, aralama kamalarını çıkarın ve süpürgelikleri monte edin. Süpürgelikler, farklı kalınlıklarda ve çeşitli ahşap tonlarında satılmaktadır.

Neler gerekli?

- ☐ Ölçmek için: Çubuk metre, kurşunkalem, bloknot
- ☐ Lataları ve lambrileri kesmek için: Kıltestere, çubuk metre, rende, zımpara kağıdı
- ☐ Alt konstrüksiyonu sabitlemek için: Matkap, ahşap ve taş uçları, dübelller, vidalar
- ☐ Profil tahtaların/panellerin montajı için: Çiviler, havşa, zimba çivileri, zimba makinesi
- ☐ Delikleri açmak için: Pota matkabi