



Atölyenizin, Evinizin ve Bahçenizin Uzmanı

BAUHAUS®

4.2

Daha iyisi için.

Duvar Kağıdı

Çiriş ve kağıtların kesilmesi

Duvar kağıdınızı yapıştırmak için hangi çirişe ihtiyacınız olduğunu yeni duvar kağıdınızın türü belirler. Duvar kağıdı işinde, doğru yapıştırma maddesinin seçilmesi çok önemlidir. Uygun çiriş seçiminde, ambalajın içinden çıkan prospektüs yardımcı olacaktır. Çiriş sürülürken uyulması gereken kural, çok ince sürmek yerine çok kalın sürmektir. Eğer gerekecek olursa, çirişi her zaman suyla inceltilebilirsiniz. Duvar kağıdını keserken yukarıda 6, altta 4 cm fazlalık bırakmalısınız. Kağıt şeridini arkası yukarıya bakacak şekilde masanıza açın. Sonra şeridi ayırma çizgisinden, bir duvar kağıdı bıçağı ya da makası ile kesin. İlk kağıt şeridini diğerleri için şablon olarak kullanırsanız, her defasında yeniden ölçüm yapmak zorunda kalmazsınız.



Kesilen şeritleri arka yüzleri yukarıya bakacak şekilde masaya serin. Bu esnada, üst kenarlar solda bulunmalı ve şeritler masanın arka kenarıyla bitmelidir. Sonra, en üstteki şeridi ön kenara kadar çekin. Ardından kesim yerini bir fırça ile ortadan kenarlara doğru homojen şekilde çirşleyin.

Şimdi sıra şeridin birleştirilmesine geldi. Alt kenardan iki üç santimetre kadar geriye kıvrın. Sonra şeridi kat kat katlayın.



Üstte de 2-3 cm kadar kıvrın ve ince kenarın çirişle temas etmemesine dikkat edin. Böylece, göze hoş görünmeyen çiriş lekelerinin oluşmasını önlersiniz. Kağıdı çevirirken, uzun kenarların tam olarak üst üste gelmesine dikkat edin.

Desenli kağıtlar

Desenli duvar kağıtları kesilirken desenlerin birbirine uymasına dikkat edilmelidir. Her şeridi yapıştırırken, kenarlardaki desenleri hizalamaya çalışın. Pencere ve kapılardaki küçük alanları kağıtlarken de kağıdın konumuna dikkat etmelisiniz.

Kağıtların yapıştırılması

Kağıtları yapıştırmaya geçmeden önce, zeminin sabit, kuru ve temiz olmasını sağlayın. Duvarınız zaten pürüzsüz ise, inceltilmiş bir çiriş sürmeniz yeterli olacaktır.



Pencere ve kapı çevrelerini kağıtlamadan önce, gerekli genişliği ölçüp kağıdı ona göre kesin.

Böylece, kağıt kururken çatlaklar ve gerilmeler oluşmaz.



Düz duvarları kağıtlarken, önce bir çekül yardımıyla duvarda düz bir çizgi çizin. Bu ilk şeridiniz için işaret çizgisidir. Çirşlenmiş şeridi, her iki taraftan sağlam bir şekilde tutun ve işaret çizgisinin üzerine yerleştirin. Üstte kıvrılmış olan kısmın kıvrık kalmasına dikkat edin. Şimdi, şeridi dikkatle aşağıya doğru açın. Bu esnada kenarın işaret çizgisi ile çakışmasına dikkat edin. Şeridi, önce yukarıdan aşağıya sonra da ortadan kenarlara doğru bir duvar kağıdı fırçası ile dikkatli bir şekilde bastırın.



İlk şerit yapıştıktan sonra alt kenardaki fazlalığı kesip atın. Diğer şeritleri yapıştırırken ilk şeride göre hizalayın. Ara sıra, şeritlerinizin tam düşey hizada yapışıp yapışmadığını kontrol edin.

Profesyonelden Öğütler



Semboller ve anlamları

Duvar kağıdının arkasında ya da paketten çıkan bir etikette basılı semboller, size kalite, özellikler ve çalışma şekli hakkında önemli bilgiler verir. Sembollere ilişkin bazı ek bilgiler aşağıdadır.

- ❶ Taze çirış lekeleri nemli süngerle temizlenebilir.
- ❷ Hafif kirlenmeler nemliyen silinebilir.
- ❸ Kirlenmeler hafif sabunlu bir suyla temizlenebilir.
- ❹ Kirlenmeler ayrıca yumuşak bir deterjan ve yumuşak bir fırçayla da temizlenebilir.
- ❺ Kirlenmeler sertçe bir fırçayla da temizlenebilir.
- ❻ ❿ Işık karşısında renk dayanımları farklıdır.
- ❾ Yapıştırırken desene dikkat etmeyin.
- ❫ Aynı desenler aynı yükseklikte yan yana getirilmelidir.
- ❬ Bir sonraki şeridin üzerindeki desen her seferinde yarım boy kaydırılmalıdır.
- ❭ İki kağıtta bir baş aşağı edin.
- ❮ Çirışı kağıda sürün.
- ❯ Kağıdı değil zemini çirışleyin.
- ❰ Kağıdın arka yüzüne, kısa süreli sulamayla aktive olan çirış sürmeyin.
- ❱ Bu kağıt, yenilenme sırasında artık bırakmadan sökülebilir.
- ❲ Kağıdın üst katı kuru olarak ayrılır. Alt kısım hurda kağıt olarak duvarda kalır.
- ❳ Kağıt su ile yumuşatılır ve spatula ile sökülür.
- ❴ Kabartma desenler yapıştırma sırasında kaybolmaz.
- ❵ Bindirme bölgesinde (yaklaşık 5-8 cm) her iki şerit kayar ayaklı bıçak ile dikey olarak kesilir.
- ❶ Sert-esnek yüzeyli yüksek dirençli özel duvar kağıdı.

❶ Taze çirış lekeleri nemli süngerle temizlenebilir.	❷ Hafif kirlenmeler nemliyen silinebilir.	❸ Kirlenmeler hafif sabunlu bir suyla temizlenebilir.	❹ Kirlenmeler ayrıca yumuşak bir deterjan ve yumuşak bir fırçayla da temizlenebilir.	❺ Kirlenmeler sertçe bir fırçayla da temizlenebilir.
Işık karşısında renk dayanımları farklıdır.				
❻ Yapıştırırken desene dikkat etmeyin.	❼ Aynı desenler aynı yükseklikte yan yana getirilmelidir.	❽ Bir sonraki şeridin üzerindeki desen her seferinde yarım boy kaydırılmalıdır.	❾ İki kağıtta bir baş aşağı edin.	
❫ Çirışı kağıda sürün.	❬ Kağıdı değil zemini çirışleyin.	❭ Kağıdın arka yüzüne, kısa süreli sulamayla aktive olan çirış sürmeyin.	❮ Kabartma desenler yapıştırma sırasında kaybolmaz.	❯ Bindirme bölgesinde (yaklaşık 5-8 cm) her iki şerit kayar ayaklı bıçakla dikey olarak kesilir.
❰ Bu kağıt, yenilenme sırasında artık bırakmadan sökülür.	❱ Kağıdın üst katı kuru olarak ayrılır. Alt kısım hurda kağıt olarak duvarda kalır.	❲ Kağıt suyla yumuşatılır ve spatula ile sökülür.	❳ Sert-esnek yüzeyli yüksek dirençli özel duvar kağıdı.	

Neler gerekli?

- ❑ Ölçme ve hasaplama için: Katlanır metre, şerit metre, hesap makinesi, bloknot
- ❑ Şeritlerin kesilmesi için: Duvar kağıdı makası, duvar kağıdı bıçağı, duvar kağıdı kesicisi
- ❑ Çirışleme için: Duvar kağıdı masası, çirış fırçası, plastik kova
- ❑ Düzeltme için: Kurşun kalem, su terazisi, çekül
- ❑ Yapıştırma için: Duvar kağıdı fırçası, duvar kağıdı merdanası, dikiş rulosu
- ❑ Fazlalıkların kesilmesi için: Universal bıçak, duvar kağıdı rayı, duvar kağıdı makası, gerekirse maket bıçağı
- ❑ İnce işler için: Küçük sivri makas, universal bıçak